


Bindungseinstellung zum Snowkiten:

Der Winkel sollte zwischen 15 und 24 Grad in Richtung Tip/Tail geneigt sein. Der Abstand X sollte auf jeder Seite zum Ende des Boards gleich sein, also die Bindung zentral montiert werden. Abstand Y sollte ungefähr Schulterbreite außen oder mehr betragen!



**Empfohlen von PROBOARDER -
Deiner Snowkiteschule!!!**

